

Transport-Vorschriften für Epson Tintenstrahldrucker TMJ-7500 und TMJ-7600

Die Tintendrucker von Epson müssen vor einem Transport oder Paketversand sorgfältig vorbereitet werden, um ein Austreten von Tinte zu vermeiden. Bitte halten Sie sich genauestens an die Vorgaben, da ansonsten jeglicher Garantieanspruch erlischt.

Vorgehensweise:

1. Gerät an der vorderen Taste ausschalten. Warten Sie dann mindestens 8 Sekunden, bevor Sie das Gerät vom Netz trennen. Trennen Sie das Gerät ausserdem keinesfalls vom Netz, solange die Power-LED blinkt. Warten Sie statt dessen, bis die Power-LED wieder konstant leuchtet. Nur bei Beachtung dieser Regeln ist sicher gestellt, dass der Druckkopf vom Gerät geparkt worden ist und die Tintendüsen verschlossen sind. Beachten Sie dazu auch die Hinweise im Handbuch Seite 18-19.
2. Entnehmen Sie die Tintenpatrone (2 Stück beim TMJ-7600).
3. Verschließen Sie Tintenansaugstutzen im Patronenfach mit den Original-Stöpseln. Falls Ihnen diese nicht zur Verfügung stehen dann kann hier auch ein großzügig abgeschnittenes Stück Tesafilm verwendet werden.
4. Packen Sie das Gerät sehr sorgfältig ein. Dazu gehört mehrlagige Polsterfolie, ein stabiler mindestens zweiwelliger Karton und das Auspolstern von Hohlräumen im Karton.

Bei Nichtbeachtung dieser Transport-Vorschriften besteht die große Gefahr dass Tinte austritt. Die wasserfeste Spezialtinte verursacht in der Regel einen Geräte-Totalschaden, der nicht von der gewährten Garantie abgedeckt ist.